

HOW TO TURN ON THE TV



To turn on the TV, press the TV on-off button on the remote control.

-
Pour allumer la TV, appuyer sur le bouton TV on-off de la télécommande.



To turn on the Proximus decoder, press on the Belgacom on-off button on the remote control.

-
Pour allumer le décodeur Proximus, appuyer sur le bouton Proximus on-off de la télécommande.

In case the image doesn't appear, please press on the EXT button on the remote control until the right source is found.

-
Si l'image n'apparaît pas, appuyer sur la touche EXT de la télécommande jusqu'à trouver la bonne source.

TV on-off button
Bouton TV on-off

EXT button
Bouton EXT

Manage volume
Régler le volume



Proximus decoder on-off button
Bouton on-off décodeur Proximus

Change channels
Changer de chaînes



TV Decoder is OFF
Décodeur éteint



TV Decoder is ON
Décodeur allumé

